

RECOMENDAÇÕES DE USO

- POGOBOL pode ser utilizado por crianças acima de 06 anos, pesando até 70kg.
- A pressão da bola deve estar de acordo com o peso de cada pessoa. Para encontrar a pressão certa para saltar, umedeça o bico da bomba manual de encher bola com água e sabão, e vá esvaziando a bola aos poucos, até achar a pressão adequada.
- Use sempre calçados fechados com sola de borracha. Não brinque calçando sandálias, chinelos, saltos, meias ou descalço. Você pode escorregar e cair.
- Brinque sobre uma superfície plana e lisa, numa área sem obstáculos.
- Não brinque perto de degraus, desníveis e buracos. Também não brinque em superfícies molhadas ou escorregadias e perto do tráfego.
- Pise sempre na área lisa, onde estão demarcados os formatos de pés. Não pise do lado quadriculado, pois o disco poderá quebrar.
- Mantenha POGOBOL longe de objetos pontiagudos

ENCHENDO SEU POGOBOL

- Utilizar uma bomba manual de encher bolas para inflar a bola do POGOBOL. Sempre umedecer o bico da bomba com água e sabão.
- Não infle a bola do POGOBOL em postos de gasolina ou borracharias.
- A bola do POGOBOL deve ser inflada no máximo em 6,75 libras por polegada quadrada.
- Se a bola escapar do disco:
 - Esvazie-a completamente, passe-a pelo centro do disco com a válvula virada para cima.
 - Alinhe a bola com o friso do disco.
 - Infle a bola com a bomba manual (não inclusa) até a pressão do ar prendê-la ao disco.

COMO BRINCAR

- PASSO 1: Calçando tênis e meias, coloque um pé sobre o disco e pressione-o contra a bola.
- PASSO 2: Coloque o outro pé sobre o disco e prenda a bola firmemente com os dois pés.
- PASSO 3: Empurre o disco para baixo com os dois pés e comece a pular.
- Pule sem sair do lugar até sentir firmeza com o POGOBOL.
- Dica: Ao brincar pela primeira vez, apoie-se em uma parede, ou peça para alguém ajudá-lo.

